

Isolationstestgerät EST-ISO



Für den Labor- und System Einsatz



Isolationstestgerät mit Sicherheitsstrombegrenzung

- Prüfspannung 500 Vdc
- Sicherheitsstrombegrenzt maximal 4 mA
- Grenzwerteingabe
- Akustische und optische Fehleranzeige
- Startkontakteingang
- Automatik und Manuellbetrieb
- USB-Schnittstelle, optional RS 232-, Analog- oder Ethernet-Schnittstelle

Das Isolationstestgerät EST-ISO mißt mit einer Prüfspannung von 500 V DC den Isolationswiderstand von Baugruppen, Geräten und Systemen. Der Widerstandsmeßbereich beträgt 0,5 M Ohm bis 50 M Ohm. Weiterhin verfügt die Isolationseinheit über eine Sicherheitsstrombegrenzung, die verbunden mit kurzen Abschaltzeiten im Fehlerfall den Prüfling nur geringfügig belastet. Die Meßauflösung beträgt, 16 Bit. Alle Einstellungen und Messwerte können im übersichtlichen Farb-Touchdispla abgelesen werden. Mit dem Isolationstestgerät EST-ISO können Fehlergrenzen eingestellt werden. Die Fehleranzeige erfolgt im Display, sowie wahlweise akustisch. Standardmässig kann die Quelle über USB programmiert werden, Optionale mit RS232 oder Etehernet Schnittstelle.

Das Gerät kann über die optionale Windowssoftware EEHV-WIN gesteuert werden. Spezifikationsablage, Messdatenablage, Protokollierung, Visuelle Kontrolle, etc. sind in dem umfangreichen Softwarepaket vorhanden. Mit der Windowssoftware EEHV-WIN können die Systemgeräte Hochspannungstestgerät, Schutzleitertestgerät, Isolationstestgerät und Ableitstromtestgerät gemeinsam verwaltet und gesteuert werden.

Kurzspezifikation EST-ISO

Typ	Messung Widerstand	Spannung Vdc	Strom mA	Gehäuse
EST-ISO-USB	5 - 50 MOhm	500 Vdc	max. 4mA	235x135x435mm

Kurzspezifikation Optionen EST-ISO

Option	Beschreibung
-ETH	Ethernet Schnittstelle, Programmierung und Messung
-RS232	RS232-Schnittstelle, Programmierung und Messung
-A	Analogschnittstelle (0...5 Vdc, TTL), Programmierung und Messung
-ENC	Ohne Bedienung u. Anzeige
-EEHV-WIN	Windows Softwarepaket EEHV-WIN



Rückansicht

Spezifikation

Netzanschluß	: 230 Vac $\pm$ 10% 47-63 Hz
Genauigkeit	: < 1.5 %
Ripple	: < 1 %
Betriebsanzeige	: vorhanden
Maße	: 235x135x435mm

EAQ

AC
QUELLEN

ExL

ELEKTRONISCHE
LASTEN

EST

SICHERHEITS-
TEST GERÄTE

HPH

PRÜFHAUBEN

EE

PRÜFSYSTEME